

## Aura note ソフトウェア・アップデート方法

### 1. ファイルを作成する

- USBメモリーカードを用意して(空である必要はありません)、パソコンのUSBスロットに差し込んでください。
- パソコンの“マイコンピュータ”を選択し、さらに差し込んだUSBメモリーカードを選択してください。
- USBメモリーカード内に、新規で TNN というフォルダを作成してください。  
(Windows XPの場合 :USBメモリ内で、右クリック 新規作成 フォルダ)
- ダウンロードした“APRILMUSIC.ROM”ファイルを、作成した“TNN”フォルダへコピーしてください。

### 2. Aura noteのファームウェアをアップデートする 2

- サイドUSB端子に、1で作成したTNNフォルダが入っているメモリーカードを差し込んでください。
- note本体のMODEボタンを押して、USBを選択してください。
- noteがメモリーカード内のファイルを読み込むのが終わり、ディスプレイの表示が変わるまで、しばらくお待ちください(曲が入っている場合は総曲数が、TNNファイル以外何も入っていない場合は“NO FILE”と表示されます)。
- 下記のフロントパネルのボタンを約2秒ずつ押してください。  
STOP → PLAY → MODE  
1秒以上各ボタンを押すのに間があると失敗する場合があります。その場合は再度STOPからやりなおしてください。
- ディスプレイに“VER0000”と表示された後、“UPDATE”と表示されます。そのままお待ちください。 1
- しばらくたつと、自動で電源が入り直し、時計表示に変わります。「AM 12:00」
- これでアップデートは終了です。

**1 「UPDATE」と表示されている間は、ボタンを含め、Aura noteに絶対に触れないでください。途中でボタンを押したり、電源ケーブルを抜いたりすると故障の原因となります。2アップデートを実行していただくと、時計表示やチューナーの設定などがリセットされてしまいます。あらかじめご了承ください。**